



Montaje del motor - Instrucciones **Versión PSFN - B5**

FB 7.5-07.03.0066_es

Pág. 1 de 1 Rev. B

1.






2.

DIN 42955-R Motor correcto, reductor correcto?

Limpiar de grasa, eliminar cualquier posible daño

3.







Quitar el tapón roscado, ajustar la posición del tornillo de sujeción


En caso de motor con chaveta, hay que quitar ésta

5.





6.



La brida del motor tiene que descansar sobre la brida del reductor. Apretar la junta de unión con T_{A,K}, atornillar el tapón roscado y fijar

7.



Utilizar tornillos de la clase de resistencia 8.8. Los tornillos hay que fijarlos. Par de apriete $(T_{A,S})$ de los tornillos: emplear un 90% del límite de elasticidad; apretar los tornillos con $T_{A,S}$, y hacerlo en cruz

Reductor	PSFN 64		PSFN 90			PSFN 110				PSFN 140				PSFN 200		
T _{A,K} [Nm]	4,5	9,5	4,5	9,5	16,5	4,5	9,5	16,5	40	9,5	16,5	40	75	16,5	40	75
Ancho llave [mm]	3	4	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	8	5	6	8

Neugart GmbH

Teléfono: 0049 (0) 7825-847-0